



**COMUNE DI CAVRIGLIA**

**RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI  
PICCOLI QUANTITATIVI DI  
MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO DA PARTE DI PRIVATI  
CITTADINI**

**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO**

## **Art. 1) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA' GENERALI**

Il presente Disciplinare è redatto nel rispetto della deliberazione n. 378/2018 della Giunta Regione Toscana "Linee Guida sull'Amianto", approvata in ottemperanza della Legge Regionale 55/2017 "Disposizioni in materia di tutela dall'amianto. Modifiche alla L.R. 51/2013". Il presente Disciplinare per la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità Materiali Contendenti Amianto (d'ora innanzi MCA) derivanti da utenze domestiche ed il conseguente servizio offerto dal Comune di Cavriglia si propongono le seguenti finalità:

- Evitare l'abbandono di amianto sul territorio e la conseguente esposizione al rischio della popolazione e contaminazione delle matrici ambientali, offrendo un facile accesso al servizio ad un costo sostenibile per i privati cittadini;
- Favorire la progressiva riduzione della presenza di manufatti in MCA sul territorio;
- Fornire indicazioni adeguate per la corretta gestione del MCA attraverso l'individuazione dei requisiti minimi e delle condizioni che devono essere presenti ai fini della rimozione di modeste quantità di MCA. Laddove, invece, le operazioni possano presentare rischi per l'incolumità delle persone o non vi siano condizioni di sicurezza, o comunque non si possono rispettare i requisiti indicati di seguito, è necessario provvedere alla rimozione attraverso ditte specializzate.

Il servizio è finalizzato esclusivamente al ritiro di rifiuti prodotti da privati cittadini utenti del servizio TARI (residenti e non) e ne sono pertanto escluse le imprese, le società ed in generale tutti gli organismi del settore produttivo.

## **Art. 2) REQUISITI PER LA RIMOZIONE DIRETTA DI MCA DA UTENZE DOMESTICHE DA PARTE DEI CITTADINI**

I cittadini possono procedere direttamente alla rimozione dei materiali contenenti amianto nel rispetto dei principi di sicurezza contenuti, in particolare, nel D.M. 6 settembre 1994 che per quanto disciplinato nelle presenti linee guida, è la normativa tecnica di riferimento.

Le operazioni di rimozione possono essere svolte a condizione che non si determini dispersione di fibre di amianto nell'aria, che siano rispettate le regole di sicurezza riportate nel suddetto decreto a tutela di chi effettua le operazioni di rimozione e di soggetti terzi.

### **MCA che possono essere rimossi**

1. Possono essere rimossi esclusivamente manufatti in matrice cementizia o resinoidi in buono stato di conservazione;
2. Possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta di modeste quantità di manufatti e comunque entro i limiti massimi elencati nella tabella seguente:

TIPOLOGIA DI MATERIALE	QUANTITA' MASSIME
<i>Pannelli, lastre piane e ondulate</i>	Tipologia di materiale Quantità massime 30 mq di superficie complessiva. Sono esclusi interventi relativi a più strutture fra loro adiacenti appartenenti a più proprietari (es. box condominiali posti in sequenza), che per la loro natura comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto significativo nel contesto ove sono posti. Nel caso di frammenti o materiali già a terra il quantitativo massimo è pari a 300 kg.
<i>Serbatoi, vasche, contenitori</i>	Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rompere i manufatti)
<i>Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)</i>	Max 300 kg
Pavimenti in piastrelle viniliche	Max 30 mq esclusivamente se non è presente amianto nella colla, da certificare con specifica analisi.

3. I manufatti da rimuovere devono essere facilmente raggiungibili attraverso l'impiego di idonee attrezzature, quali scale e trabattelli; nel caso della rimozione delle coperture in cemento amianto va tenuto presente il rischio di caduta dall'alto sia per sfondamento, in quanto le lastre non sono calpestabili, sia per caduta dai lati prospicienti il vuoto;

4. Possono essere effettuati interventi su coperture in cui vi siano manufatti in cemento amianto installati ad una altezza non superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione possa operare da un'altezza massima (misurata ai piedi) di due metri dal piano di campagna.

### **1. Soggetto che può effettuare la rimozione di modeste quantità di MCA**

1. Possono procedere alla rimozione i proprietari di unità abitative nel cui resede o ambito pertinenziale (particelle limitrofe adibite a giardino, piccole coltivazioni ecc.) siano presenti manufatti in cemento amianto in matrice compatta e che possano effettuare personalmente la rimozione, raccolta e confezionamento di modeste quantità di MCA indicate in tabella;

2. I manufatti possono essere rimossi anche dai soggetti facenti parte del nucleo familiare del proprietario, mentre non può partecipare alle operazioni personale ove si possa configurare un rapporto di subordinazione così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (nemmeno un soggetto legato da amicizia con il proprietario);

3. Il proprietario richiedente deve essere iscritto nei ruoli TARI e in regola con i pagamenti del tributo.

## 2. Modalità di rimozione del MCA

1. Deve essere utilizzato un kit contenente i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i materiali idonei per l'imballaggio del manufatto rimosso come descritto al successivo art. 5; Il kit può essere fornito dal soggetto che effettua il ritiro, completo di istruzioni per l'uso, dietro rimborso dei costi da parte del richiedente;
2. In caso di interventi all'aperto, questi devono avvenire in condizioni meteo climatiche ottimali (assenza di pioggia, vento, neve e simili).

## 3. Casi nei quali non è consentita la rimozione diretta da parte del cittadino

**Non è possibile** effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta in situazioni disagiati o particolari, che non permettono di rispettare i requisiti sopra indicati. In questi casi l'intervento dovrà essere effettuato da imprese specializzate autorizzate, come stabilito dall'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 212 del D. Lgs 152/2006.

**Non è possibile** effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti contenenti amianto in matrice friabile quali coibentazioni di tubazioni e Caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone amianto, e manufatti contenenti amianto in matrice compatta, cementizia o resinosa, la cui rimozione si rende necessaria a seguito di eventi che ne abbiano compromesso la funzione/struttura, quali incendi, allagamenti o altre cause.

**Non è possibile** effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di serbatoi dell'acqua in quei casi che richiedono inevitabilmente la rottura del serbatoio stesso (ad esempio serbatoi montati in sottotetti o scantinati al momento della costruzione dell'edificio e che a causa delle loro dimensioni, non riescano a passare dalla porta o dalla botola di accesso al locale che li ospita).

**Non è possibile** effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di manufatti che si trovano ad una altezza superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla rimozione debba operare da un'altezza superiore (misurata ai piedi) ai due metri dal piano di campagna.

**Non è possibile** effettuare da parte del cittadino interventi di rimozione e/o raccolta di vinil amianto (cd. linoleum) nel caso in cui sia presente amianto nella colla utilizzata per la posa delle mattonelle; l'assenza di fibre di amianto nella colla dovrà essere certificata tramite specifica analisi.

Quando **non è possibile** effettuare la rimozione diretta da parte del cittadino, la bonifica deve essere obbligatoriamente condotta da un'impresa specializzata secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. dall'art. 212 del D. Lgs 152/2006.

## **Art. 3) CARICO E TRASPORTO DEL MATERIALE**

Il materiale rimosso, adeguatamente confezionato, sarà preso in carico dal soggetto incaricato del ritiro per il trasporto all'impianto di smaltimento.

Il luogo di deposito temporaneo in attesa del ritiro e di presa in carico da parte del gestore dovrà essere posizionato su area privata.

Prima del carico sarà cura di chi effettua il trasporto verificare il corretto confezionamento e l'integrità del contenitore. La ditta incaricata del trasporto dovrà essere iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in Categoria 5 – CER 17.06.05\*.

#### **Art. 4) PROCEDURA AMMINISTRATIVA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO**

La procedura, dall'attivazione allo smaltimento del MCA, dovrà avvenire nell'arco dell'anno con la procedura che sarà qui di seguito descritta.

Il privato cittadino che vuole rimuovere e smaltire MCA e che rispetta i requisiti indicati al punto 2 dovrà:

- Presentare la domanda al comune di Cavriglia su apposito modello (Allegato 1) mediante le seguenti modalità:

1. PEC all'indirizzo [comune.cavriglia@postacert.toscana.it](mailto:comune.cavriglia@postacert.toscana.it);
2. Recapitandola a mano presso il protocollo del Comune di Cavriglia
3. Via Posta tradizionale intestando a Comune di Cavriglia, Viale Principe di Piemonte n. 9 52022 Cavriglia (AR);

Ogni privato cittadino può presentare una sola domanda per anno di riferimento.

Le domande dovranno essere presentate entro la finestra temporale che va dal **1 gennaio al 31 marzo**.

Il servizio si limita alle prime 20 domande che supereranno i criteri di ammissibilità come di seguito specificato. Le eventuali domande in eccedenza saranno trattate nell'anno solare successivo.

Entro il **30 maggio** il comune, verificata l'iscrizione e la regolarità dei pagamenti TARI, trasmette la domanda al gestore.

Entro il **30 giugno** verifica la fattibilità tecnica dell'intervento secondo quanto disciplinato all'art. 2 e ad esito positivo convoca il richiedente presso la sede del magazzino comunale (Cavriglia via della Repubblica n. 3) dove gli verrà consegnato il kit amianto (su richiesta) e un opuscolo che riporta in forma chiara e sintetica le norme contenute nel presente disciplinare; verranno inoltre fornite le seguenti informazioni:

- ✓ misure atte a garantire la sicurezza durante tutte le fasi di smontaggio e confezionamento;
  - ✓ modalità di utilizzo del kit amianto e di confezionamento del rifiuto;
  - ✓ modalità di comunicazione al gestore dell'avvenuto confezionamento dei rifiuti;
  - ✓ informazioni per il successivo ritiro del rifiuto presso l'utenza (compresa verifica accessibilità del punto di conferimento);
- Il gestore si fa carico della notifica alla ASL mediante inserimento del piano di lavoro standard in modulo semplificato del sistema SISPC;
  - **Al termine dei lavori e comunque non oltre il 15 novembre**, il cittadino dà comunicazione al gestore dell'avvenuto confezionamento per concordare la data del ritiro, secondo le modalità previste da quest'ultimo; in attesa del ritiro, il materiale deve rimanere imballato e confezionato presso la sede della rimozione, in zona protetta su terreno privato;
  - Il materiale confezionato e verificato viene caricato sul mezzo autorizzato che, completato il carico ed espletati gli adempimenti amministrativi previsti (compilazione formulario, ecc...), si avvia all'impianto di destinazione;
  - Il formulario è intestato al cittadino, in qualità di produttore del rifiuto;
  - Nel caso in cui il trasportatore rilevi che il materiale non è stato adeguatamente confezionato, il ritiro non sarà eseguito, dandone comunicazione al Comune;
  - Il trasportatore fornisce la 4° copia del formulario al cittadino, che è tenuto alla conservazione del formulario per cinque anni.

Per il primo anno di applicazione la Giunta Comunale potrà deliberare una diversa tempistica attuativa.

#### **Art. 5) ISTRUZIONI OPERATIVE, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE**

Il kit amianto fornito dal gestore al cittadino che ha ricevuto il consenso per la rimozione diretta contiene i DPI e alcuni materiali per la messa in sicurezza e confezionamento dei rifiuti prodotti dalla rimozione, come di seguito elencati:

- 1 mascherina FFP3 conchiglia con valvola;
- 1 tuta monouso con cappuccio tipo 5-6 Cat. III;
- 2 paia guanti da lavoro da smaltire a fine intervento con il resto dei DPI;
- 2 paia di soprascarpe;
- 1 flacone con 750 grammi di incapsulante tipo D (in alternativa 750 grammi di colla vinilica e 1 tubetto di colorante rosso o blu);
- big bag omologati o in alternativa fogli in nylon polietilene bianco di spessore minimo 0.20 mm di dimensioni adeguate in base alla tipologia del manufatto;
- 10 etichette adesive con scritta "R" e "pericolo amianto";
- nastro da pacchi adesivo in plastica con scritta "Attenzione Amianto"

Il cittadino si deve premunire di idoneo spruzzatore/nebulizzatore a bassa pressione dove inserire l'incapsulante per il trattamento, di uno o più pallet se necessario per appoggiare il materiale rimosso, e di tutte le eventuali altre attrezzature manuali, scale e trabattelli da utilizzare.

Prima di procedere alla rimozione o raccolta dei manufatti devono essere eseguite le sottoelencate operazioni preliminari:

- se la zona di intervento è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore o appositi cartelli;
- indossare scarpe idonee, la tuta, la maschera FFP3, il cappuccio della tuta, le sovra- scarpe e per ultimo i guanti da lavoro (come previsto nella successiva Fase 1);
- preparare la soluzione incapsulante di tipo D fornita da spruzzare sulla copertura o sui manufatti da rimuovere. In alternativa il cittadino deve miscelare la colla vinilica con acqua e con il colorante ottenendo una soluzione colorata al 30% di colla in acqua. Generalmente un litro di preparato è sufficiente per spruzzare circa 10 m2 di superficie;
- tutte le operazioni devono essere eseguite riducendo al massimo la produzione di polvere, evitando di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli;
- predisporre sul pavimento due teli di polietilene incrociati, aprendoli completamente (in alternativa big bag quando adeguato a dimensioni a contenere il materiale);
- raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra;

#### **Fase 1 – Vestizione con indumenti protettivi**

Indossare prioritariamente la tuta monouso avendo l'accortezza di non lacerare il tessuto con altri indumenti sottostanti quali borchie di cinture, cerniere e relativi zip od altre protuberanze laceranti.

Indossare la maschera ed aggiustare la linguetta di alluminio sul naso per adattarla alla propria conformazione facciale. Si ricordi che la maschera protegge le vie respiratorie dalle polveri di amianto, e quindi è opportuno adattarla perfettamente alla propria faccia nel modo più aderente possibile. Per una migliore indossabilità e funzionalità si raccomanda una perfetta rasatura.

Dopo la maschera, indossare il cappuccio della tuta facendolo aderire fino alle guance.

Indossare le soprascarpe e i guanti forniti facendoli aderire perfettamente alle dita in modo da

ottenere la massima prensilità. Gli elastici alle maniche della tuta dovranno quindi essere posizionati a copertura dei guanti sui polsi.

### **Fase 2 – Trattamento dei manufatti in cemento-amianto**

Il prodotto incapsulante ha lo scopo di non far disperdere eventuali fibre di amianto che dovessero staccarsi dalla matrice durante la rimozione dei manufatti; ciò potrebbe avvenire per involontario scorticamento, per raschiatura o per attrito, e quindi una buona irrorazione riduce quasi totalmente i rischi della volatilità delle fibre.

Il prodotto fornito o quello miscelato in proprio potrà essere spruzzato con qualsiasi apparecchio nebulizzante anche di fortuna (es. vecchie confezioni di prodotti a spruzzo munite di valvola regolabile).

I manufatti devono essere irrorati uniformemente su tutte le superfici.

### **Fase 3 – Rimozione dei manufatti**

IMPORTANTE:

Non dare inizio alle operazioni di seguito descritte prima di aver completato la fase 2. Una volta completate le operazioni di rimozione, prima di procedere alla chiusura del pacco o big bag, si dovrà portare a termine la fase 4 – svestizione.

Non si deve mai salire sulle lastre di cemento–amianto che sono molto fragili e si rompono con facilità.

Non usare assolutamente attrezzi di fortuna per operare in altezza, quali a puro titolo di esempio, sedie o sgabelli.

La rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpesto a norma (es. trabattello); se le dimensioni e l'ubicazione del manufatto da rimuovere sono tali da rendere difficile e insicura l'esecuzione delle operazioni descritte, è necessario fare intervenire una ditta specializzata ed a tale scopo autorizzata.

Non usare trapani o altri strumenti/attrezzature ad alta velocità per il taglio degli ancoraggi del MCA; in caso di MCA saldamente fissati al fabbricato mediante sistemi e/o materiali la cui rimozione comporterebbe la distruzione di porzioni di MCA è necessario fare intervenire una ditta specializzata ed a tale scopo autorizzata.

#### **a) Rimozione lastre di copertura in cemento-amianto in quota (max. 3 m di altezza dal piano campagna, superficie massima 30 m2)**

L'area sottostante e perimetrale della copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e materiali eventualmente presenti (si consiglia di tagliare anche l'eventuale vegetazione per evidenziare meglio i frammenti che dovessero cadere a terra).

Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di polietilene e sigillate con nastro adesivo. Sigillare inoltre condizionatori, canne fumarie e altre aperture nelle pareti.

Per il carico del materiale, preparare due teli di politene sovrapposti di idonee dimensioni (o il big bag completamente aperto) su di un'area non frequentata da veicoli e persone.

Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista, sopra e sotto, con il prodotto incapsulante, per evitare il sollevamento di polvere.

Smontare le lastre con molta cura, tranciando con idonee cesoie (o svitando con strumenti manuali) gli ancoraggi metallici prestando la massima attenzione a non rompere, scheggiare o raschiare le lastre in cemento-amianto. Completare la spruzzatura anche sull'altra faccia e sui sormonti.

Calare le lastre a terra una ad una disponendole le lastre sui teli preparati (o inserendole nel big bag) e proseguire impilando il materiale trattato.

Al termine dell'operazione di smontaggio pulire la zona di lavoro, le strutture portanti ed eventuali grondaie, nonché gli attrezzi da lavoro utilizzati, raccogliendo con cura frammenti e residui polverulenti da insaccare insieme ai manufatti. Anche gli stracci umidi utilizzati per la pulizia devono essere smaltiti assieme ai MCA.

Togliere i DPI (come previsto nella successiva fase 4 svestizione) e depositarli sopra i materiali in cemento- amianto.

Chiudere il pacco con i lembi del telo interno ripiegandolo "a caramella" e sigillandolo con il nastro adesivo, quindi provvedere alla chiusura definitiva dei materiali ripiegando i lembi del telo interno "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo e apponendo sul pacco le etichette autoadesive. Nel caso di utilizzo del big bag, questo potrà essere chiuso mediante le sue cerniere.

La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto correttamente confezionati non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e deve essere delimitata e segnalata con nastro bicolore.

#### **b) Lavori di rimozione/raccolta di materiali in amianto a terra (quantità massima 300 Kg)**

Per il carico del materiale, preparare due teli di polietilene sovrapposti di idonee dimensioni (in alternativa big bag completamente aperto), in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.

Raccogliere i materiali e posizionarli sul telo. I frammenti più piccoli devono essere inseriti in un sacco che una volta chiuso sarà adagiato sul telo accanto ai frammenti già posizionati. Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Togliere i DPI (come previsto nella successiva fase 4 svestizione) e depositarli sopra i materiali in cemento-amianto.

Chiudere il pacco con i lembi del telo interno ripiegandolo "a caramella" e sigillandolo con il nastro adesivo, quindi provvedere alla chiusura definitiva dei materiali ripiegando i lembi del telo interno "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo e apponendo sul pacco le etichette autoadesive. Nel caso di utilizzo del big bag, questo potrà essere chiuso mediante le sue cerniere.

La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto correttamente confezionati non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e deve essere delimitata e segnalata con nastro bicolore.

#### **c) Lavori di rimozione di canne fumarie e tubazioni in MCA (quantità massima 300 Kg e altezza di lavoro max. 3 m)**

Per il carico del materiale preparare due teli di polietilene sovrapposti di idonee dimensioni (in alternativa big bag completamente aperto), in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Spruzzare le tubazioni su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante per evitare sollevamento di polvere.

Rimuovere il collare metallico e sfilare la tubazione dal bicchiere di innesto evitando le rotture volontarie. Nel caso in cui la tubazione si innesti nel solaio, le macerie prodotte per liberare il manufatto dovranno essere rimosse come materiale contenente amianto; tale operazione dovrà essere effettuata previa abbondante bagnatura.

Raccogliere i materiali e posizzarli sul telo (o all'interno del big bag). I frammenti più piccoli ed eventuali macerie devono essere inseriti in un sacco che una volta chiuso sarà adagiato sul telo accanto ai materiali già posizionati.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Togliere i DPI (come previsto nella successiva fase 4 svestizione) e depositarli sopra i materiali in cemento- amianto.

Chiudere il pacco con i lembi del telo interno ripiegandolo "a caramella" e sigillandolo con il nastro adesivo, quindi provvedere alla chiusura definitiva dei materiali ripiegando i lembi del telo interno "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo e apponendo sul pacco le etichette autoadesive. Nel caso di utilizzo del big bag, questo potrà essere chiuso mediante le sue cerniere.

La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto correttamente confezionati non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e deve essere delimitata e segnalata con nastro bicolore.

#### **d) Lavori di rimozione di cassoni o serbatoi per acqua in MCA (capacità massima 500 litri)**

Per il carico del materiale, preparare due teli di polietene sovrapposti di idonee dimensioni (in alternativa big bag completamente aperto) in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Stendere un telo in polietilene a terra vicino al cassone di adeguate dimensioni per il confezionamento. Evitare tassativamente di rompere o sezionare il cassone/serbatoio che deve essere confezionato nella sua integrità.

Se necessario recidere le tubazioni collegate al serbatoio in modo da evitare lo svitamento dell'elemento innestato sul MCA.

Spruzzare il prodotto incapsulante su tutta la superficie a vista per evitare sollevamento di polvere. Togliere dalla sede il cassone e poggiarlo delicatamente sul foglio di polietilene già predisposto e terminare di incapsularlo sulle facce non precedentemente raggiungibili. Trattare e posizionare l'eventuale coperchio.

Eventuali frammenti e macerie devono essere inseriti in un sacco che una volta chiuso sarà adagiato sul telo accanto ai materiali già posizionati.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Togliere i DPI (come previsto nella successiva fase 4 svestizione) e depositarli sopra i materiali in cemento- amianto.

Chiudere il pacco con i lembi del telo interno ripiegandolo "a caramella" e sigillandolo con il nastro adesivo, quindi provvedere alla chiusura definitiva dei materiali ripiegando i lembi del telo interno "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo e apponendo sul pacco le etichette autoadesive. Nel caso di utilizzo del big bag, questo potrà essere chiuso mediante le sue cerniere.

La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto correttamente confezionati non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e deve essere delimitata e segnalata con nastro bicolore.

#### **e) Lavori di rimozione di pavimenti in piastrelle in PVC in amianto (superficie max. 30 mq)**

Per il carico del materiale, preparare due teli di polietene sovrapposti, di idonee dimensioni (in alternativa big bag completamente aperto) in un'area non frequentata da veicoli e persone.

Prima di procedere alla rimozione dei pavimenti le parti non rimuovibili (termosifoni, bancali delle finestre, eventuali attrezzature, ecc.) devono essere rivestite con teli di polietilene.

I pavimenti devono essere accuratamente bagnati e puliti (in questa fase non occorre spruzzare l'incapsulante).

Il sollevamento delle piastrelle deve avvenire esclusivamente con strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una ad una, evitando di romperle.

Una volta sollevata, la mattonella dovrà essere irrorata con soluzione incapsulante e subito inserita in un sacco di polietilene che una volta riempito sarà sigillato e adagiato sui teli di polietilene precedentemente preparati (o all'interno del big bag).

Al termine della rimozione delle mattonelle tutta la pavimentazione deve essere pulita con stracci umidi che previo insaccamento verranno smaltiti insieme ai sacchi delle mattonelle.

Pulire gli attrezzi usati con acqua e stracci umidi da smaltire con i MCA.

Togliere i DPI (come previsto nella successiva fase 4 svestizione) e depositarli sopra i materiali in cemento- amianto.

Chiudere il pacco con i lembi del telo interno ripiegandolo "a caramella" e sigillandolo con il nastro adesivo, quindi provvedere alla chiusura definitiva dei materiali ripiegando i lembi del telo interno "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo e apponendo sul pacco le etichette autoadesive. Nel caso di utilizzo del big bag, questo potrà essere chiuso mediante le sue cerniere.

La zona prescelta per il deposito temporaneo dei rifiuti contenenti amianto correttamente confezionati non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali e deve essere delimitata e segnalata con nastro bicolore.

#### **Fase 4 – Svestizione**

Terminata tutta la procedura di rimozione, ma sempre sul posto, si provvede alla propria svestizione seguendo la procedura sottostante:

- preparare un sacco per contenere gli indumenti;
- togliere le soprascarpe ed inserirle nel sacco;
- liberare la testa dal cappuccio della tuta, aprire completamente la cerniera e avvolgere la tuta su sé stessa a formare un rotolo man mano che si sfilano le braccia, il bacino e quindi le gambe; inserire il rotolo nel sacco;
- togliere i guanti di protezione ed inserirli nel sacco;
  - solo adesso rimuovere la mascherina FFP3 ed inserirla nel sacco;

#### **Art. 6) ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Il comune, oltre a quanto sopra dettagliato relativamente alla procedura di ricezione delle domande e al controllo sulla regolarità dei pagamenti TARI, si fa carico della copertura dei costi di notifica ASL, dei costi di trasporto dei rifiuti fino a idoneo impianto di smaltimento.

#### **Art. 7) ONERI A CARICO DEL CITTADINO**

Il cittadino ha l'onere di provvedere a proprie spese al reperimento di ogni attrezzatura necessaria per la rimozione e il confezionamento dei rifiuti, compreso il kit amianto costituito dai materiali elencati all'art. 5 oltre agli oneri di smaltimento in base al tariffario vigente per l'anno in corso.

#### **Art. 8) ONERI A CARICO DEL GESTORE**

Oltre a quanto in precedenza dettagliato relativamente alla procedura di accettazione delle domande, alla verifica dell'iscrizione e la regolarità dei pagamenti TARI ed al ritiro e trasporto dei materiali il gestore si impegna ad effettuare gite di prelievo con cadenza minima bimestrale (ogni due mesi) e di accorpare quanto più possibile i carichi nello stesso viaggio per ottenere economie nei costi di trasporto.

Il gestore si impegna a riscuotere direttamente dai cittadini le somme relative alla fornitura dei kit amianto e agli oneri di smaltimento una volta conclusa la procedura.